

INFO

Armaturenordnung am Behälter

Falls Sie nach einer kurzzeitigen Absperrung der Gasversorgung Ihre Gasgeräte wieder in Betrieb nehmen können, bitten wir, das Messing-Handrad an der Armatur mit dem Druckmanometer und dem Druckregler links herum (gegen den Uhrzeigersinn) **langsam** zu öffnen.

